

Løfteplattform MOTALA MC2000NAV



Prisgunstig, driftssikker og lite plasskrevende .

MOTALA MC2000



Handicare gjør sitt ytterste for at all informasjon skal være korrekt, men tar forbehold om feil.

Bildet viser den alternative løsningen halvsjakt.

Motala MC2000

Motala MC2000 er en løfteplattform i hel eller halv sjakt, og løfter inntil 500 kg/6 personer mellom 1 og 15 m, med inntil 6 stopp.

Med unntak av at den må kjøres med påholden knapp, ser den både ut som og brukes som en vanlig heis.

Løfteplattformen har markedets beste forhold mellom yttermål og plass på plattformen; Minst på utsiden, størst på innsiden. Målene oppgitt i tabellen til høyre er de størrelser som er prisforhandlet med NAV.

Den er meget driftssikker med 10 års garanti på drivsystemet, og har lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

SPESIFIKASJONER

Bredde x dybde

Plattformstørrelse	1120x1480	1120x1680	1220x1480	1220x1680mm
Utvendig sjaktmål	1250x1560	1250x1760	1350x1560	1350x1760mm
Hull i bjelkelag	1280x1590	1280x1790	1380x1590	1380x1790 mm
Topphøyde	Min. 2130 mm (hel sjakt)/1300 mm (halv sjakt)			
Maks. last	500 kg, inntil 6 personer			
Strøm	1 fas 10A			
Motoreffekt	0,55 kW			
Drift	Kapslet, tvangstyrt kjededrift med livstidsmurt tannhjulsmotor			
Antall stopp	2-6			
Løfthøyde	Inntil 15 meter			
Heissjakt	Frittstående og selvbærende. Krever ikke konvensjonell heissjakt			
Sjaktgrop	Dybde 60 mm, alternativt kan heisen plasseres på gulv og leveres med rampe for av/påkjøring			
Sertifisering	I henhold til Maskindirektivet, 2006/42/EC			



handicare

Telefon 69 24 44 00
www.handicare.no